

Astianpesukone Fagor FI-64B



Ulkomitat: 600x600x850
Sähköteho: **6,65 kW 400V**
Ohjelmat: kiinteät 90 s ja 180 s
Korikoko: standardi 500x500 mm
Vedenkulutus/pesukerta: 2,7 litraa
Maksimi latauskorkeus: 32 cm
Materiaali: allassihdit, pesu- ja huuhtelutarvikkeet sekä runko ruostumatonta terästä
Pesutankin irrotettava RST-sihtisarja helpottaa puhdistusta
Vesiliitäntä LV 3/4"/poistopumpulla varustettu

KÄYTTÖOHJEET

Tarkista, että koneessa ei ole sisällä vieraita esineitä (poista kaikki lasit ja lusikat yms.). Aseta imusihti (pyöreä muovinen) paikalleen ja käännä se lukkoon. Aseta poistotulppa paikalleen. Tarkista, että poistoputken tiiviste on ehjä. Aseta allassihdit paikalleen (metallilevyt). Avaa vesihana (hana tulee sulkea aina, kun konetta ei käytetä pitkään aikaan). Sulje luukku ja kytke koneeseen virta kääntämällä virtakytkin [1] kohtaan 90 s tai 180 s (vedentäyttö automaattinen). Merkkivalo [2] palaa, kun koneeseen on kytketty virta, merkkivalo [3] syttyy, kun allasvesi on n. 60 °C. Valitse pesuohjelma I tai II ja paina käynnistyskytkintä [4]. Jos kone avataan kesken pesuohjelman tai täytön, koneen turvajärjestelmä pysäyttää koneen. Tarkista, että koneeseen tulee pesu- ja huuhteluainetta (pesu- ja huuhteluainesäädöt: pesuainetoimittaja). Vaihda pesuvesi tarpeeksi usein! Kun olet lopettanut koneen käytön, sammuta virta ja poista koneen sisältä kaikki ylimääräiset roskat. Kone tyhjenetään nostamalla poistoputki pois (poistetaan yksi ritilä) ja kääntämällä virtakytkin [1] poistoasentoon ja painamalla käynnistyskytkintä [4]. Poista allassihdit ja pese ne (metalli). Tarkista kone ja poista pohjalta kaikki loput roskat. Poista pyöreä sihti ja pese se. Irrota tarvittaessa huuhtelu- ja pesutarvikkeet (sekä ylä että ala) ja puhdista ne vähintään kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Puhdista kone joka päivä!

