

Astianpesukone Fagor LVC-21



Ulkomitat: 470X520X710 mm
Sähköteho: 3,06 kW/230v
Ohjelma: portaattomasti säädettävä 0-2 min
Korikoko: standardi 400x400 mm
Vedenkulutus/pesukerta: 2,5 litraa
Materiaali: ruostumaton teräs
Vesiliitäntä LV 3/4"/poisto lattiakaivoon 25 mm

KÄYTTÖOHJEET

Tarkista, että koneessa ei ole sisällä vieraita esineitä (poista kaikki lasit ja lusikat yms.). Aseta imusihti (pyöreä muovinen) paikalleen ja käännä se lukkoon. Aseta poistotulppa paikalleen. Tarkista, että poistoputken tiiviste on ehjä. Avaa vesihana (hana tulee sulkea aina, kun konetta ei käytetä pitkään aikaan). Sulje luukku ja kytke virta koneeseen painamalla virtakytkintä [1] (vedentäyttö automaattinen). Merkkivalo [3] palaa, kun koneessa on pesu- tai huuhteluohjelma käynnissä, merkkivalo [2] syttyy, kun allasvesi on n. 60 °C. Valitse ohjelman pituus kääntämällä ohjelmaavalitsinta [4] myötöpäivään haluamasi pesuajan kohtaan (portaattomasti säädettävä 0-4 min.). Kytkimellä [5] saadaan tarvittaessa lämminvesilisähuuhtelu. Jos kone avataan kesken pesuohjelman tai täytön, koneen turvajärjestelmä pysäyttää koneen. Tarkista, että koneeseen tulee pesu- ja huuhteluainetta (pesu- ja huuhteluainesäädöt: pesuainetoimittaja).

Vaihda pesuvesi tarpeeksi usein! Kun olet lopettanut koneen käytön, sammuta virta ja poista koneen sisältä kaikki ylimääräiset roskat. Nosta poistoputki pois jolloin kone tyhjenee. Tarkista kone ja poista pohjalta kaikki loput roskat. Poista pyöreä sihti ja pese se. Irrota tarvittaessa huuhtelu- ja pesuvarret (sekä ylä että ala) ja puhdista ne vähintään kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Puhdista kone joka päivä!

