

MACH MS900E

KÄYTTÖOHJEET

Tarkista, että koneessa ei ole sisällä vieraita esineitä (poista kaikki lasit ja lusikat yms.). Aseta imusihti (pyöreä metallinen) paikalleen ja aseta poistotulppa paikalleen. Aseta allasihdit paikalleen (metallilevyt) ja sulje kupu. Avaa vesihana (hana tulee sulkea aina, kun konetta ei käytetä pitkään aikaan). Kytke koneeseen virta painikkeesta (1) ja kone alkaa täyttyä. Valitse ohjelma valkoisesta painikkeesta (3) painike ylhäällä = pitkä ohjelma, painike alhaalla = lyhyt ohjelma. Ennen käynnistystä odota, että boilerin ja altaan merkkivalot on sammunut. Aseta tiskit ja laske kupu, jolloin kone lähtee itsestään käyntiin. Jos kupu avataan kesken pesuohjelman tai täytön, koneen turvajärjestelmä pysäyttää koneen. Lisähuuhtelu käynnistyy kun painiketta (2) pidetään pohjassa koneen normaalin ohjelman lopussa. Laite huuhtelee 20 sek. ajan syöttövedellä.

Boilerin ja altaan merkkivalot palavat kunnes ne ovat saavuttaneet tavoitelämpötilan. Paras pesutulos saavutetaan, kun kone käynnistetään silloin kun kumpikaan valo ei pala.

Tyhjennys tapahtuu poistamalla poistotulppa. (Pyöreä metalli sihti tulee olla paikallaan aina tyhjennyksen aikana, jottei pumppuun pääse roskia!)

Tarkista, että koneeseen tulee pesu- ja huuhteluainetta (pesu- ja huuhteluainesäädöt saat pesuainetoimittajalta). Vaihda pesuvesi tarpeeksi usein! Kun olet lopettanut koneen käytön, poista vedet, sammuta virta ja poista koneen sisältä kaikki ylimääräiset roskat. Poista pyöreä sihti ja pese se. Irrota tarvittaessa huuhtelu- ja pesuvarret (sekä ylä että ala) ja puhdista ne vähintään kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Puhdista kone joka päivä!

