

MACH MS905

ANVÄNDNING

Kontrollera att maskinen inte innehåller några främmande föremål (ta bort alla eventuella glasbitar och skedar osv.) Placera silen (rund metall) på plats och sätt nivåöret på plats. Placera silarna på plats (metallplattor), och stäng huven. Öppna vattenkranen (kranen bör stängas när maskinen inte används under en längre tid). Starta maskinen på den vänstra knappen (grön) och maskinen börjar fyllas. Välj ett program från mittersta knappen (vit) knappen uppåt = långa programmet, knappen ned = korta programmet. Vänta att båda lamporna slocknar då har maskinen uppnått rätt disktemperatur. Placera disken, och sänk huven maskinen startar automatiskt. Om huven öppnas under tvättprogrammet, eller under påfyllning, stänger säkerhetssystemet av maskinen.

Boiler och tank lampor lyser tills de har uppnått rätt temperatur. För bästa diskresultat vänta att att båda lamporna är slocknat.

Tömningen sker genom att avlägsna nivåöret . (Rund trådsil, bör hållas på plats medan maskinen tömmer för att inget rosk kommer in i pumpen)

Kontrollera att maskinen får disk-och sköljmedel (vid behov kontakta leverantören). Byt vatten tillräckligt ofta för bästa diskresultat. När du har diskat klart, avlägsna vattnet, slå av strömmen och ta bort ev.rosk från maskinen . Avlägsna det runda filtret och rengör det. Vid behov, koppla loss spolarmarna och rengör (både övre och undre) men rengör dem åtminstone en gång i veckan eller vid behov. Rengör maskinen varje dag!

Maskinen rengörs med fuktig trasa. Använd inte vattenspolning som tränger in i maskinen.

Maskinen är inte isolerad för rinnande vatten.

