

# Astianpesukone Fagor LVC-21



Ulkomitat: 470X520X710 mm  
Sähköteho: 3,14 kW/230v  
Ohjelma: 2 min  
Korikoko: standardi 400x400 mm  
Vedenkulutus/pesukerta: 2,5 litraa  
Materiaali: ruostumaton teräs  
Vesiliitäntä LV 3/4"/poisto lattiakaivoon 25 mm

## KÄYTTÖOHJEET

Tarkista, että koneessa ei ole sisällä vieraita esineitä, (oista kaikki lasit ja lusikat yms.). Aseta imusihti (pyöreämuovinen) paikalleen ja käännä se lukkoon. Aseta poistotulppa paikalleen, enne sitä tarkista että poistotulpan tiiviste on ehjä. Avaa vesihana, (hana tulee sulkea aina kun konetta ei käytetä pitkään aikaan). Sulje luukku ja käännä kytkintä 1 myötäpäivää kohtaan "I", merkkivalo 2 syttyy ja kone alkaa täyttyä ja lämmitä. Kun merkkivalo 3 syttyy, laite on käyttövalmis. Käynnistä pesuohjelma painamalla 4. Tyhjennys tapahtuu seuraavasti. Ota poistotulppa pois, käännä kytkin 1 vastapäivään tyhjennys asentoon ja paina 4. Sammuta kone kääntämällä 1 asentoon "0".

Poista pohjalta roskat ja puhdista sihdit. Irrota ja puhdista tarvittaessa pesu- ja huuhtelutarvikkeet. Vaihda vesi tarpeeksi usein, jotta pesutulos olisi hyvä. Puhdista kone jokapäivä!

Tarkista että koneeseen tulee pesu ja huuhtelu ainetta (pesu- ja huuhteluaine säädöt pesuaine toimittajalta).

